

# PASSO A PASSO

## Sabonete Marmorizado com Pedraria

### Materiais

- Base sabonete glicerizada
- Faca
- Panela esmaltada
- Manteiga hidratante de karité
- Espátula
- Essência (sua preferência)
- Corante água
- Anfótero ou lauril líquido
- Molde de silicone

### PASSO 2

Com a base totalmente derretida e fora do fogo, adicione 8ml da essência de sua preferência, 8ml de anfótero ou lauril líquido e 12ml de extrato glicólico de sua preferência. Mexa para que se misturem a base derretida.



### PASSO 1

Com o auxílio de uma balança pese 250g da t (branca, perolada ou transparente), com a faca corte em pequenos pedaços, coloque-os em uma panela esmaltada e leve-a em banho-maria (se for em fogão convencional) ou direto na chapa se for fogão elétrico, até a base atingir uma temperatura de 60°C (a esta temperatura a base estará totalmente derretida, se preferir use um termômetro). Durante o derretimento com a auxílio de uma espátula mexa lentamente para manter a temperatura adequada em toda base.



### PASSO 3

Para obter o efeito marmorizado no sabonete, dê gotas de corante água no molde de silicone.



## PASSO 4

Derrame a base derretida no molde até preenche-lo por completo.



## PASSO 5

que em seguida irá formar uma pequena nata, com o auxílio de uma faca ou espátula retire-a para dar acabamento ao sabonete. Aguarde a secagem total.



## PASSO 6

Com o sabonete seco desinforme-o.



## PASSO 7

No centro de cada flor, fixe com a ponta dos dedos uma pedra decorativa.



## PASSO 8

Em seguida embale o sabonete em filme plástico em até 2 horas após o desinforme.



## PASSO 9

Seus sabonetes prontos!



FIM