



MANUTENÇÃO RECOMENDADA:

A Adam's recomenda manter todas as superfícies revestidas de cerâmica com a Linha Cerâmica da Adam's Premium. O cuidado apropriado do seu veículo com revestimento de cerâmica irá manter a integridade da cerâmica e garantir que as propriedades hidrofóbicas continuem presentes por muitos anos.

Encontre a aba "Cerâmica" no topo da nossa página AdamsPolishes.com para ter acesso a linha completa de produtos para manutenção de cerâmica.

Boost para Cerâmica / Lavagem Sem Água para Cerâmica / Cera Líquida para Cerâmica
Lavagem e Revestimento para Cerâmica

KIT PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE GRAFENO

O Revestimento para Cerâmica de Grafeno UV da Adam's é um produto fácil de usar e pode ser visto no local aplicado usando a Lanterna UV da Adam's. Esse revestimento é apropriado para adicionar efeitos hidrofóbicos extremos e duradouros para superfícies pintadas com revestimento transparente e de estágio único, superfícies pintadas, vidros, acabamento de plástico, policarbonato, moldagem de borracha, e rodas com um único fraco - nós aumentamos o volume do frasco para 60ml para acomodar a superfície extra usada.

Com a inclusão do grafeno, a pintura UV da Adam's e o Revestimento Cerâmico para rodas evoluíram! Comparado ao Revestimento de Cerâmica original, a variante de grafeno teve algumas características aperfeiçoadas:

Maior nível de carga de resina: o nosso borrifador de revestimento mais ativo até o momento!
Menos chances de marcas de água: menor penetração da água,
Menor ângulo para deslizamento da água: a água escorre com ângulos menores que 10-15° de inclinação
Maior ângulo de contato: ângulos em média de 110-115° para gotículas de água,
Maior resistência a manchas: insetos, excrementos, gotículas de água, etc.
Maior resistência a arranhões e marcas: o grafeno oferece mais resistência a tensão,
Mais fácil, mais eficiente, mais brilhante: maior tempo de abertura e menos chances de erros
Menos odor: maior bem-estar durante a aplicação

KIT PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE GRAFENO

Instruções Instalação

Para mais informações, visite

adamspolishes.com

KIT PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE GRAFENO

Parabéns pela aquisição do Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ da Adam's Polishes. Agradecemos imensamente por nos escolher e estamos ansiosos para que comece a aplicar o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ no seu veículo. Se você tiver alguma dúvida antes de começar, entre em contato conosco pelo: tips@adamspolishes.com ou ligue para 866-965-0400.

Antes de começar, certifique-se de ler todas as instruções. Tomar as medidas adequadas para revestir seu veículo garantirá um brilho duradouro e proteção por muitos anos. Além disso, certifique-se de estar satisfeito com a aparência e/ou acabamento do seu veículo antes da aplicação. Se sua pintura NÃO for corrigida primeiramente com o Adam's Swirl Killer ou outro produto de ação dupla, ou utilizado a máquina orbital para polimento, você pode ter um acabamento defeituoso por anos com o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™. Se você pretende aplicar este revestimento em todas as superfícies exteriores

do seu veículo, por favor, reserve um tempo e limpe as partes plásticas, limpe e passe argila em seu vidro e limpe e pula suas rodas e superfícies de metal. Obrigado novamente e aproveite o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ da Adam's.

01: PREPARAÇÃO

ITENS NECESSÁRIOS

240 ml Preparador de Superfície

2 Toalhas Macias

Observação: antes de aplicar o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™, é recomendável primeiramente polir as superfícies pintadas de seu veículo, limpar as áreas de vinil/plástico e limpar e argilar os vidros. O Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ deve ser aplicado para um acabamento exterior perfeito.

1. Para remover o excesso de resíduos de polimento, borrife o Preparador de Superfície da Adam's nas superfícies externas do seu veículo e limpe usando uma toalha de microfibra macia, limpando seção por seção.

2. Limpe o Preparador de Superfície das superfícies externas para garantir que nenhum excesso de Preparador de Superfície seja deixado no veículo.

Observação: se a primeira toalha ficar muito saturada com o Preparador de Superfície, troque-a por uma toalha nova e continue o processo de preparação da superfície.

02: INSTALAÇÃO/APLICAÇÃO

ITENS NECESSÁRIOS

60 ml Revestimento de Cerâmica de Grafeno™

2 Aplicadores Suede

2 Toalha de Microfibra Suede para Cerâmica

1 Par de Luvas de Nitrilo

1: Aplique várias gotas de Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ em um aplicador Suede. Coloque a tampa de volta no Revestimento de Cerâmica de Grafeno™.

2. Trabalhando em uma área de 3x3 polegadas por vez, aplique o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ em superfícies de pintura, plástico, vinil, metal, roda ou vidro fazendo movimentos hachurados para garantir cobertura total. Se desejar, use a Lanterna UV da Adam's para monitorar onde o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ está sendo aplicado.

3: Para superfícies pintadas/de vidro/de metal, permita que o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ brilhe/tenha um efeito arco-íris. Para superfícies de plástico ou vinil: Uma vez que o produto recentemente aplicado tenha penetrado, comece a nivelar o revestimento, aplicando mínima pressão na toalha no processo. Limpe com movimentos de hachura semelhantes ao da aplicação, trocando/virando a toalha periodicamente para usar uma nova face para nivelar totalmente o revestimento.

4: À medida que o efeito arco-íris começa a se dissipar, é hora de começar a nivelar/limpar a oleosidade da superfície. Usando uma toalha de microfibra Suede para cerâmica, primeiro limpe/nivele levemente os óleos do revestimento da superfície. Se o excesso de oleosidade persistir, use uma toalha felpuda de microfibra para limpar totalmente os resíduos de cerâmica.

5. Deixe o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ curar completamente por 24 horas antes de introduzir água ou elementos naturais.