

PAINT COATING

Instruções de Instalação

Para mais informações visite:
adamspolishes.com

PAINT COATING

UV Ceramic Paint Coating da Adam's é uma forma de proteção durável para sua pintura e recortes. Fornecendo uma dureza 9H e anos de proteção contra os elementos mais difíceis que você pode pensar, UV Ceramic Paint Coating da Adam's aumentou a longevidade, mas os resultados finais do revestimento acabado são significativamente mais impermeáveis. Além das atualizações formulárias, este produto foi infundido com Tecnologia de Cerâmica Glow, patente pendente - este recurso exclusivo não realiza apenas o papel de uma aplicação de ajuda para usuários iniciantes, mas também permite que os profissionais melhorem suas habilidades com uma aplicação incrível.

Ao olhar para as nossas 3 opções de revestimentos, é melhor pensar nelas em termos de espessura / durabilidade geral. Nosso Spray Coating e Wheel Coating tem variadas formulações de revestimentos, sendo o Wheel Coating o mais espesso dos dois, mas projetado especialmente para aguentar os elementos mais severos. Com UV Ceramic Paint Coating da Adam's, é a formulação mais lisa e brilhosa para ter a maior forma de proteção premium para a sua pintura. Como todas as formulações de Cerâmica da Adam's, esses produtos são testados para as condições de ácido e alcalinos mais severas antes de qualquer teste de vida real, significando que você está adquirindo um revestimento durável e versátil!

1. PREPARAÇÃO

ITENS NECESSÁRIOS: 1- Preparação de Superfície 4oz, 2 - Toalhas Single Soft

1: Mova seu carro para uma área sombreada, idealmente uma garagem ou um espaço coberto. Revestimentos de Cerâmica (Ceramic Coatings) só devem ser aplicados para limpar acabamentos sem contaminações. Para melhores resultados, pula sua pintura até a perfeição com o sistema de polimentos Swirl Killer da Adam's. Atenção: Quanto estiver revestindo com cerâmica o seu carro, você está instalando um revestimento semi-permanente na superfície - Assegure-se de que sua pintura está o mais perfeita possível.

2: Remova o frasco de 4oz do Preparador de Superfície (Surface Prep) da Adam's e a Toalha Single Soft e dobre a toalha em quartos. Prepare sua pintura e use o frasco de 4oz do Preparador de Superfície da Adam's e uma toalha de microfibra para limpar e desengordurar a superfície de qualquer proteção ou películas residuais existentes. Borrife cada superfície com um borrifador direto e uma vez na toalha para deixar a superfície perfeitamente limpa, se necessário.

2a: Acabamentos: Remova o frasco de 4oz do Preparador de Superfície (Surface Prep) da Adam's e a Toalha Single Soft e dobre a toalha em quartos. Prepare seu acabamento e use o frasco de 4oz do Preparador de Superfície da Adam's e a toalha single soft para limpar e desengordurar a superfície de qualquer proteção ou películas residuais existentes. Borrife cada superfície com um borrifador direto e uma vez na toalha para deixar a superfície perfeitamente limpa. Para acabamentos e plásticos altamente

contaminados, recomendamos uma limpeza profunda com o Tire & Rubber Cleaner e uma Toalha Utilitária Sem Borda (Edgeless Utility Towel).

3: Após a superfície estar limpa, argilada e preparada de uma maneira satisfatória para você, reúna todos os materiais necessários para a instalação.

2. INSTALAÇÃO

ITENS NECESSÁRIOS: 1- Frasco de UV Ceramic Paint Coating 50ml, 1- UV Flashlight, 1- Par de Luvas, 2- Toalhas de Remoção, 2- Micro Aplicadores de Seda

1: Coloque as luvas fornecidas para evitar contato com a concentração de cerâmica presente.

2a: Na Pintura: Retire o frasco de Revestimento de Pintura Cerâmica UV (UV Ceramic Paint Coating) e o par de luvas da embalagem. Com as luvas, abra e comece a dispensar o revestimento no micro aplicador de seda e comece o processo de revestimento. Comece a passar o produto na superfície, assegurando a cobertura total sobre a área desejada. Movimentos de hachura cruzada são recomendados durante o processo sobrepondo sua passagem anterior em 50%.

2b: Pintura: Durante o seu tempo entre passes, utilize a Lanterna UV (UV Flashlight) da Adam's para inspeções. Preste atenção entre as linhas de corpo, áreas do parachoque, capas de espelhos e áreas normalmente esquecidas do seu veículo. Para assegurar uma aplicação completa, ilumine a Lanterna UV sobre a superfície revestida para revelar uma matriz azul de luz. Se você observar sessões com listras ou esquecidas onde as áreas de brilho não são tão prominentes, nivele ou aplique mais revestimento com o produto adicional e o Micro Aplicador de Seda usado. Após 2-3 minutos, você está pronto para a remoção do revestimento.

2c: No Acabamento: Remova da embalagem o frasco de Revestimento de Pintura Cerâmica UV (UV Ceramic Paint Coating) e o par de luvas fornecidos. Com as luvas, abra o frasco e comece a distribuição do produto químico no Micro Aplicador de Seda fornecido para iniciar o processo de revestimento. Comece a passar o produto na superfície, assegurando-se que a área desejada esteja toda coberta pelo produto. Uma vez que o produto for aplicado em uma superfície de plástico porosa, você não verá um efeito arco-íris / brilho - a mudança imediata de cor do plástico ou acabamento revelará onde o produto foi aplicado.

3: Para iniciar o processo de remoção, retire uma das toalhas de remoção de revestimento fornecidas da embalagem e dobre a toalha em quartos. Comece a limpar o revestimento aplicando pressão mínima na toalha. Após 30 segundos a 1 minuto, vire a toalha para usar um lado que esteja limpo ou use uma toalha de microfibra nova e lustre a superfície para um acabamento brilhante. Uma vez totalmente removido, deixe o revestimento curar totalmente por 24 horas, livre de elementos ou do clima. Não permitir o tempo necessário forçará o revestimento a curar com os elementos que o tocarem durante o processo de cura.

3. MANUTENÇÃO

A Adam's recomenda manter qualquer superfície revestida de cerâmica com a Linha de Cerâmica Premium da Adam's | adamspolishes.com |

Opção 1: Ao executar uma lavagem de rotina, seque sua pintura e componentes como de costume, utilizando produtos com infusão de cerâmica, como o Ceramic Boost ou Ceramic Waterless Wash.

Opção 2: Para cuidado extra e adição de propriedades hidrofóbicas, revitalize a superfície com o Ceramic Spray Coating trimestralmente com um Aplicador de Microfibra e uma Toalha Single Soft.

O Revestimento de Pintura Cerâmica com UV da Adam's remove os riscos de aplicação inadequada. Após a aplicação, você usará o mesmo processo que usualmente usa, exceto que agora você poderá usar a lanterna UV, que mostrará onde você aplicou o produto, áreas desniveladas e uma inspeção final para garantir que nenhuma mancha foi deixada para trás. Essa tecnologia e química incomparáveis foram desenvolvidas para tornar o processo de revestimento cerâmico mais fácil para o usuário comum e mais completo para o profissional para garantir que uma aplicação completa seja feita. Você não só poderá economizar tempo durante seu processo de revestimento cerâmico, esta tecnologia também o ajudará a dominar suas habilidades e ter segurança no seu trabalho.